



Vehiculo	Denominacion	Nº Original	Medida	Código
DAEWOO			VARIOS	
Embrague Tico		23710A.78810	730	7261

ISUZU

Acelerador	Luv	larga		94.225.531	1000	5614
Embrague	Luv corto		80 ->	94.027.192	1550	5637
Embrague	Luv largo m.	2.3		94.381.842	1720	5638
Freno 4x2	Luv 2.3 der.	d.cab Blazer	88 ->	94.366.734	1710	5681
Freno 4x2	Luv 2.3 izq.	d.cab Blazer	88 ->	94.346.238	1640	5682
Freno 4X2	derecho	(ahora 5681)	95 ->	8.943.667.738	1710	7421
Freno 4X2	izquierdo	(ahora 5682)	95 ->	8.943.667.742	1640	7422
Freno 4x4	izquierdo		95 ->	-	1275	7424
Freno 4x4	derecho		95 ->	-	1350	7425
Freno 4x4	intermedio		95 ->	-	1370	7426
Freno 4x4	Luv 3.1 der.	doble cabina	99 ->	-	2100	7428
Freno 4x4	Luv 3.1 izq.	doble cabina	99 ->	-	2030	7429

NISSAN

Freno	derecho	corto		-	1495	7121
Freno	izquierdo	largo		-	1680	7122

PERKINS

Acelerador	manual	corto		-	1010	8021
Acelerador	manual	largo		-	2000	8022
Pare motor	corto			-	1080	8024
Pare motor	largo			-	1300	8025

SEAT

Abre capot				6K1.823.531	1810	4101
Acelerador	Nafta			6KE-721.555	540	4108
Acelerador	Diesel			1H0-721555-G	950	4109
Cebador	Spazio	c/testigo		4.349.177	1130	1377
Embrague	m.1.6-1.8		77 ->	GE12.623.100	1115	1447
Freno	e.ruedas			EA 16.735.800	1590	1341
Freno	Caddy			6K9.609.721	1680	4135

USOS VARIOS

Cebador universal				-	1165	8015
Cebador universal				-	1710	8016
Cebador universal				-	1990	8017
Cebador universal				-	2570	8018
Cebador universal				-	4100	8019

COMPONENTES

Kit 100 tuercas 6x1 (2658) p/cables embr. Fiat - Peugeot						9001
Kit 10 soportes exag. (2659) p/cables embr. Peugeot						9002
Kit 10 soportes exag. (6849) p/cables embr. Renault						9003
Kit 10 soportes plast. (3247) p/cables embr. Fiat						9004
Kit 10 soportes plast. (3247) p/cables embr. Escort						9005
Kit 10 soportes plast. (5049) p/cables embr. Corsa						9006
Kit 30 flechas plast. (6842) p/cables aceler. Renault						9007
Kit 20 evita soldadura (2274) p/cables acelerador 6.0x9.5x2.5						9008
Kit 20 evita soldadura (2974) p/cables embrague 8.0x9.5x4.0						9009